

T I S C H & T A F E L

MEISSEN® COSMOPOLITAN



STAATLICHE PORZELLAN-MANUFAKTUR
MEISSEN GMBH



Porzellanmanufaktur Meissen

Meissener Porzellan ist aus Leidenschaft entstanden. August der Starke (1670-1733), Kurfürst von Sachsen, war der „Maladie de Porcelaine“ verfallen, es dürstete ihn nach dem „weißen Gold“. Der Alchemist Johann Friedrich Böttger (1682-1719) erfand für ihn 1708 das erste europäische Porzellan. Bei MEISSEN ist die Leidenschaft für Porzellan bis heute die Basis allen Schaffens: Aus der über 300-jährigen Tradition und exquisiter Handwerkskunst, vereint mit unbändiger Vorstellungskraft und einem klaren Bekenntnis zur Moderne, entsteht hier eine zeitlose Ästhetik zum Anfassen

– Handmade in Germany.

1710 gründete August der Starke per Dekret die Porzellanmanufaktur Meissen, die älteste Porzellanmanufaktur Europas. Die Gekreuzten Schwerter sind seit 1722 das unverwechselbare Markenzeichen Meissener Porzellans. Sie stehen für kompromisslose Qualität, höchste Handwerkskunst und ein kulturelles Erbe, das für MEISSEN bis heute Verpflichtung ist: Für den reinsten Rohstoff aus dem manufakteureigenen Kaolin-Bergwerk, für den weltweit größten und ältesten Schatz an Formen, Modellen, Vorlagen und Dekoren aus allen Epochen, für zehntausend Farbrezepte aus dem eigenen Farblabor der Manufaktur. Und nicht zuletzt für die Manufakturisten, die mit ihrem unübertrroffenen handwerklichen Geschick, ihrer Erfahrung und Hingabe jedem Stück MEISSEN seine einzigartige Schönheit verleihen.

Die Fähigkeit, aus der eigenen reichen Geschichte beständig Neues zu schöpfen, macht MEISSEN so faszinierend und begehrswert zugleich. Sich konsequent auf die Historie zu besinnen, die Meissener Porzellan vom Barock bis zur Gegenwart geprägt hat, dabei offen zu sein für Design, Kunst und Kultur der Moderne: Dafür steht MEISSEN. Es ist kein Bruch mit der Tradition, sondern ihre Fortsetzung. MEISSEN ist moderne Opulenz.



MEISSEN® COSMOPOLITAN



In der Meissener Tradition aufeinander abgestimmten Sätzen von Geschirr für Tisch und Tafel, ist das Service MEISSEN® COSMOPOLITAN einzigartig. Es zeigt eine moderne, klare Formensprache und ist gleichzeitig eine diskrete Reminiszenz an die noblen Silberservice moderner Grandhotels. Acht verschiedene Dekore und Dekorvarianten werden auf ihr umgesetzt, die in unterschiedlichen Kombinationen miteinander vielfältige Möglichkeiten bieten. Die klaren Linien von MEISSEN® COSMOPOLITAN sowie die Flexibilität des Service' ebnen einen neuen Weg für Tisch- und Tafelkultur. Neben einer klassisch weißen Variante zeigt die Serviceform eine vollkommen neue Art der Oberflächengestaltung – von Hand veredelte Oberflächen in glänzendem Gold, edlem Platin, bis hin zu den zurückhaltenden MEISSEN „Mesh-Strukturen“.



MEISSEN® Cosmopolitan ist sowohl in Reinweiß, als auch in acht verschiedenen Dekoren und Dekorvarianten erhältlich.

(1) WEISS	15 – 24
(2) BLUE ORCHID UND BLUE ORCHID PLATINUM	25 – 34
(3) GOLD UND MESH GOLD	35 – 46
(4) PLATIN UND MESH PLATIN	47 – 58
(5) ROYAL PALACE SCHWARZ UND TÜRKIS	59 – 70

MEISSEN® COSMOPOLITAN
EIN MODULARES SYSTEM



MODERN, ELEGANT
UND WUNDERBAR VIELFÄLTIG



MEISSEN® COSMOPOLITAN verändert die Art, wie wir bislang über Tafelservice gedacht haben. Es schafft die Freiheit und Flexibilität, je nach Anlass und Stimmung täglich neue Kombinationen zu kreieren. Sie können es als komplettes Service nutzen oder aus allen Einzelteilen individuell zusammenstellen und so mit wenigen Teilen unendliche Möglichkeiten und Funktionen erhalten.

Mit den Platten und Schüsseln von MEISSEN® COSMOPOLITAN schaffen Sie ganz unterschiedliche Arrangements: für Vorspeisen, Desserts oder auch als stimmungsvolle Tischdekoration. Die Längen und Durchmesser der einzelnen Teile sind jeweils passend aufeinander abgestimmt.

MEISSEN® COSMOPOLITAN

E I N M O D U L A R E S S Y S T E M



ESPRESSO-
UNTERTASSE
Ø 12,5 cm
000001-37559-1



TEE-UNTERTASSE
Ø 16,5 cm
000001-37613-1



KAFFEE-UNTERTASSE
Ø 16,5 CM
000001-37562-1



ESPRESSOTASSE
V 0,05 l
000001-37569-1



TEETASSE
V 0,2 l
99A364-41478-1



KAFFEETASSE
V 0,25 l
000001-37572-1



SCHÜSSEL
Ø 6 cm
000001-37190-1



SCHÜSSEL
Ø 8 cm
000001-37191-1



SCHÜSSEL
Ø 10 cm
000001-37192-1



EIERBECHER
H 4,7 cm
000001-37179-1



MILCHKÄNNCHEN
KLEIN
V 0,15 l
000001-37762-1



CAPPUCCINO-
UNTERTASSE /
BROTTELLER
Ø 18 cm
000001-37564-1



CAPPUCCINOTASSE
V 0,3 l
000001-37574-1



SCHÜSSEL
Ø 10 cm
000001-37192-1



ZUCKERDOSE
Ø 8,5 cm
000001-37823-1



MILCHKÄNNCHEN
GROSS
V 0,3 l
000001-37764-1



TELLER, FLACH
Ø 20 cm
000001-37071-1



SPEISETELLER,
KLEIN
Ø 24 cm
000001-37475-1



SCHÜSSEL
Ø 16,5 cm
000001-37439-1



SUPPENTELLER
Ø 20,5 cm
000001-37488-1

XX

XX



PLATTE
9 x 9 cm
000001-53578-1



PLATTE
13 x 13 cm
000001-53579-1



PLATTE
17 x 17 cm
000001-37275-1



SCHÜSSEL
Ø 8 cm
000001-37191-1



SCHÜSSEL
Ø 6 cm
000001-37190-1



SCHÜSSEL
Ø 8 cm
000001-37191-1



EIERBECHER
H 4,7 cm
000001-37179-1



PLATTE
21 x 21 cm
000001-37276-1



SCHÜSSEL
Ø 10 cm
000001-37192-1



PLATTE
25 x 25 cm
000001-37277-1



SCHÜSSEL
Ø 12,5 cm
000001-37438-1

Weiß

Das Tafelservice MEISSEN® COSMOPOLITAN zeigt eine moderne, zeitlose Formensprache. Mit seinen klaren Linien bringt es in Reinweiß eindrucksvoll den durchgängig strahlend weißen Glanz zur Geltung, für den Meissener Porzellan so berühmt ist. Dabei sind Form und Flexibilität, die diese bietet, einzigartig bei MEISSEN. Das Tafelservice kann als Ganzes genutzt, alle Einzelteile der unterschiedlichen Dekorvarianten jedoch auch miteinander kombiniert werden.



Alle abgebildeten Produkte aus der MEISSEN® COSMOPOLITAN Weiß-Kollektion sind stapelbar, spülmaschinenfest und mikrowellengeeignet.

T E L L E R

WEISS



SPEISETELLER
Ø 30 cm
000001-37479-1

T E L L E R

WEISS



BROTTELLER
Ø 18 cm
000001-37564-1



TELLER,
KLEIN
Ø 20 cm
000001-37071-1



VORSPEISE- &
DESSERTTELLER
Ø 22,5 cm
000001-37473-1



SPEISETELLER
Ø 24 cm
000001-37475-1



GOURMETTELLER,
FLACH
Ø 28,5 cm
000001-37480-1



SPEISETELLER
Ø 30 cm
000001-37479-1



PLATZTELLER
Ø 32 cm
000001-37478-1



SUPPENTELLER
Ø 20,5 cm
000001-37487-1



GOURMETTELLER,
TIEF
Ø 26 cm
000001-37489-1

WEISS



ESPRESSOTASSEN-SET,
4-TEILIG
2 Espressotassen,
2 Espresso-Untertassen
000001-C3701-1



ESPRESSOTASSE
MIT UNTERTASSE
V 0,05 l
000001-37579-1



KAFFETASSE
MIT UNTERTASSE
V 0,25 l
000001-37582-1



CAPPUCCINOTASSE
MIT UNTERTASSE
V 0,3 l
000001-37584-1



TEETASSE
MIT UNTERTASSE
V 0,2 l
000001-37633-1



HENKELBECHER
V 0,25 l
000001-37576-1



OBERTASSE
V 0,2 l
000001-37571-1

WEISS



ESPRESSOTASSE
V 0,05 l
000001-37569-1



ESPRESSO-UNTERTASSE
Ø 12,5 cm
000001-37559-1



KAFFETASSE
V 0,25 l
000001-37572-1



KAFFEE-UNTERTASSE
Ø 16,5 CM
000001-37562-1



CAPPUCCINOTASSE
V 0,3 l
000001-37574-1



CAPPUCCINO-
UNTERTASSE
Ø 18 cm
000001-37564-1



TEETASSE
V 0,2 l
000001-37623-1



TEE-UNTERTASSE
Ø 16,5 cm
000001-37613-1

WEISS



PLATTE
L 25 cm
000001-37307-1



PLATTE
L 32 cm
000001-37308-1



KANNE
V 0,6 l
900001-37726-1



ZUCKERDOSE
Ø 8,5 cm
900001-37823-1



KANNE
V 1 l
900001-37727-1



MILCHKÄNNCHEN
V 0,15 l
900001-37762-1



MILCHKÄNNCHEN
V 0,3 l
900001-37764-1

WEISS



SUSHI-SET,
5-TEILIG
1 Platte,
1 Stäbchenablage,
1 Schüssel,
2 Stäbchen
000001-C3705-1



SUSHIPLATTE
L 27 cm
000001-37510-1



BESTECKAUFLAGE
L 8 cm
000001-37238-1



PLATTE
9 x 9 cm
000001-53578-1



PLATTE
13 x 13 cm
000001-53579-1



SUSHIPLATTE
L 27 cm
000001-37509-1



PLATTE
17 x 17 cm
000001-37275-1



PLATTE
21 x 21 cm
000001-37276-1



PLATTE
25 x 25 cm
000001-37277-1

WEISS



EIERBECHER
H 4,7 cm
900001-37179-1



SCHÜSSEL
Ø 6 cm
000001-37190-1



SCHÜSSEL
Ø 8 cm
000001-37191-1



SCHÜSSEL
Ø 10 cm
000001-37192-1



SCHÜSSEL
Ø 12,5 cm
000001-37438-1



SCHÜSSEL
Ø 16,5 cm
000001-37439-1



SCHÜSSEL
Ø 21 cm
000001-37440-1



SALZSTREUER
H 5,5 cm
000001-37M03-1



PFEFFERSTREUER
H 5,5 cm
900001-37M04-1

WEISS



BILDERRAHMEN
H 23 cm
000001-53N74-1



VASE
H 11 cm
000001-50530-1



VASE
H 13 cm
000001-50192-1



VASE
H 13,5 cm
000001-50532-1



VASE
H 15,5 cm
000001-50193-1



VASE
H 18 cm
000001-50531-1



VASE
H 21 cm
000001-50533-1



KERZENHALTER,
KLEIN
H 6 cm
000001-53175-1



KERZENHALTER,
MITTEL
H 8,5 cm
000001-53176-1



KERZENHALTER,
GROSS
H 11 cm
000001-53177-1



Blue Orchid und Blue Orchid Platinum

Sich immer wieder auf das eigene reiche künstlerische Erbe zu besinnen, ist tief in der Meissener Tradition verankert. Die filigrane „Blue Orchid“ ist einem Dekor von Professor Heinz Werner aus dem Jahr 1970 entlehnt: „Blaue Orchidee auf Ast“ ist einer der beliebtesten Dekore des genialen Porzellanmalers. Für MEISSEN® COSMOPOLITAN wird ein Element von Werners Motiv aufgegriffen und in minimalistischer Anmutung ins Zentrum des edlen „Mesh-Platin“ Dekors gesetzt. „Blue Orchid“ entsteht in aufwendiger Unterglasurmalerei. Bei dieser wird die Farbe direkt auf den einmal gebrannten, noch porösen Scherben aufgetragen. Dieser saugt die Farbe sofort auf, was das Korrigieren von Fehlern unmöglich macht. Der Dekor erscheint nun in einem matten Grau, erst nach dem Glasieren und dem darauffolgenden Glasurbrand erstrahlt das Kobaltblau.



Wir empfehlen das Spülen von Hand, aufgrund der Oberflächenbeschaffenheit der Dekore.

TELLER

BLUE ORCHID



SPEISETELLER
Ø 30 cm
830501-37479-1

TELLER

BLUE ORCHID UND BLUE ORCHID PLATINUM



TELLER,
KLEIN
Ø 20 cm
830501-37071-1



VORSPEISE- &
DESSERTTELLER
Ø 22,5 cm
830501-37473-1



SPEISETELLER
Ø 24 cm
830501-37475-1



SPEISETELLER
Ø 30 cm
830501-37479-1



SUPPENTELLER
Ø 20,5 cm
830501-37487-1



TELLER,
KLEIN
Ø 20 cm
79A268-37071-1



VORSPEISE- &
DESSERTTELLER
Ø 22,5 cm
79A268-37473-1



SPEISETELLER
Ø 24 cm
79A268-37475-1



SPEISETELLER
Ø 30 cm
79A268-37479-1



SUPPENTELLER
Ø 20,5 cm
79A268-37487-1

WEISS



KANNE
V 0,6 l
900001-37726-1



KANNE
V 1 l
900001-37727-1



MILCHKÄNNCHEN
V 0,3 l
900001-37764-1



MILCHKÄNNCHEN
V 0,15 l
900001-37762-1



ZUCKERDOSE
Ø 8,5 cm
900001-37823-1



EIERBECHER
H 4,7 cm
900001-37179-1



SALZSTREUER
H 5,5 cm
000001-37M04-1



PFEFFERSTREUER
H 5,5 cm
900001-37m04-1



ESPRESSOTASSE, WEISS
V 0,05 l
000001-37569-1



ESPRESSO-
UNTERTASSE
Ø 12,5 cm
830501-37559-1



ESPRESSO-
UNTERTASSE
Ø 12,5 cm
79A268-37559-1



KAFFEETASSE, WEISS
V 0,25 l
000001-37572-1



KAFFEE-UNTERTASSE
Ø 16,5 cm
830501-37562-1



KAFFEE-UNTERTASSE
Ø 16,5 cm
79A268-37562-1



CAPPUCCINOTASSE, WEISS
V 0,3 l
000001-37574-1



CAPPUCCINO-
UNTERTASSE
Ø 18 cm
830501-37564-1



CAPPUCCINO-
UNTERTASSE
Ø 18 cm
79A268-37564-1



TEETASSE, WEISS
V 0,2 l
000001-37623-1



TEE-UNTERTASSE
Ø 16,5 cm
830501-37613-1



TEE-UNTERTASSE
Ø 16,5 cm
79A268-37613-1

Unendliche Kombinationsmöglichkeiten:
Weiße Teile ergänzen BLUE ORCHID hervorragend.

BLUE ORCHID UND BLUE ORCHID PLATINUM



PLATTE
17 x 17 cm
830501-37275-1



PLATTE
21 x 21 cm
830501-37276-1



PLATTE
25 x 25 cm
830501-37277-1



PLATTE
17 x 17 cm
99A230-37275-1



PLATTE
21 x 21 cm
99A230-37276-1



PLATTE
25 x 25 cm
99A230-37277-1



BLUE ORCHID UND BLUE ORCHID PLATINUM



VASE
H 11 cm
830501-50530-1



VASE
H 18 cm
830501-50531-1



VASE
H 11 cm
99A230-50530-1



VASE
H 18 cm
99A230-50531-1

BLUE ORCHID



VASE
H 18 cm



Gold und Mesh Gold

Anfang des 18. Jahrhunderts bestellt August der Starke, Johann Friedrich Böttger als Goldmacher an seinen Hof. Dort verbringt er schließlich mehrere Jahre, kann die Mengen an künstlichem Gold, die Sachsens Kurfürst verlangt, jedoch nie liefern. Stattdessen entwickelt er die Rezeptur für das erste europäische Hartporzellan, welches zu jener Zeit einen fast noch größeren Wert als das Edelmetall hat. In der Dekorvariante „Gold“ erhält die „Cosmopolitan“ Form nun einen opulenten wahrhaft goldenen Fond, für den der Maler edles Poliergold verwendet. Nach dem Verlassen des Ofens erscheint dieses zunächst stumpf. Damit es seinen charakteristischen Glanz erhält, wird der Dekor von Hand poliert. Sinnlich zurückhaltend erstrahlt daneben der passende Dekor in „Mesh Gold“.



T E L L E R

MESH GOLD



SPEISETELLER
Ø 30 cm
79A165-37479-1

T E L L E R

MESH GOLD



GOLD & MESH GOLD



ESPRESSOTASSE, GOLD
V 0,05 l
99A114-37569-1



ESPRESSO-UNTERTASSE,
MESH GOLD
Ø 12,5 cm
79A165-37559-1



ESPRESSOTASSE, WEISS
V 0,05 l
000001-37569-1



KAFFEETASSE, GOLD
V 0,25 l
99A114-37572-1



KAFFEE-UNTERTASSE,
MESH GOLD
Ø 16,5 cm
79A165-37562-1



KAFFEETASSE, WEISS
V 0,25 l
000001-37572-1



CAPPUCCINOTASSE,
GOLD
V 0,3 l
99A114-37574-1



CAPPUCCINO-
UNTERTASSE,
MESH GOLD
Ø 18 cm
79A165-37564-1



CAPPUCCINOTASSE,
WEISS
V 0,3 l
000001-37574-1



TEETASSE, GOLD
V 0,2 l
99A114-37623-1



TEE-UNTERTASSE,
MESH GOLD
Ø 16,5 cm
79A165-37613-1



TEETASSE, WEISS
V 0,2 l
000001-37623-1



KANNE,
GOLD
V 1 l
99A114-37727-1



KANNE,
WEISS
V 0,6 l
900001-37726-1



KANNE,
GOLD
V 0,6 l
99A114-37726-1



ZUCKERDOSE,
GOLD
Ø 8,5 cm
99A114-37823-1



ZUCKERDOSE,
WEISS
Ø 8,5 cm
900001-37823-1



MILCHKÄNNCHEN,
GOLD
V 0,15 l
99A114-37762-1



MILCHKÄNNCHEN,
WEISS
V 0,15 l
900001-37762-1




MILCHKÄNNCHEN,
GOLD
V 0,3 l
99A114-37764-1




MILCHKÄNNCHEN,
WEISS
V 0,3 l
900001-37764-1



GOLD

PLATTE
17 x 17 cm
99A114-37275-1PLATTE
21 x 21 cm
99A114-37276-1PLATTE
25 x 25 cm
99A114-37277-1BESTECKAUFLAGE
L 8 cm
99A114-37238-1SUSHIPLATTE
L 27 cm
99A114-37509-1SCHÜSSEL
Ø 6 cm
99A114-37190-1SCHÜSSEL
Ø 8 cm
99A114-37191-1SCHÜSSEL
Ø 10 cm
99A114-37192-1SCHÜSSEL
Ø 12,5 cm
99A114-37438-1SCHÜSSEL
Ø 16,5 cm
99A114-37439-1SCHÜSSEL
Ø 21 cm
99A114-37440-1

GOLD UND MESH GOLD

VIDE-POCHE,
MESH GOLD
12,3 x 10 cm
79A165-53268-1EIERBECHER, GOLD
H 4,7 cm
99A114-37179-1VIDE-POCHE,
MESH GOLD
16 x 13,5 cm
79A165-53269-1SALZSTREUER, GOLD
H 5,5 cm
99A114-37M03-1VIDE-POCHE,
MESH GOLD
21 x 18,5 cm
79A165-53274-1PFEFFERSTREUER, GOLD
H 5,5 cm
99A114-37M04-1



A C C E S S O I R E S

GOLD UND MESH GOLD



BILDERRAHMEN,
MESH GOLD
H 23 cm
79A165-53N74-1



VASE,
MESH GOLD
H 25,5 cm
79A165-50262-1



VASE, GOLD
H 11 cm
99A114-50530-1



VASE, GOLD
H 13,5 cm
99A114-50532-1



VASE, GOLD
H 18 cm
99A114-50531-1



VASE, GOLD
H 21 cm
99A114-50533-1



KERZENHALTER,
GOLD
H 6 cm
99A114-53175-1



KERZENHALTER,
GOLD
H 8,5 cm
99A114-53176-1



KERZENHALTER,
GOLD
H 11 cm
99A114-53177-1



Platin und Mesh Platin

Noch seltener als Gold, ist Platin das edelste aller Metalle. Seine besondere Reinheit erzeugt einen so einzigartigen von metallisch bis hin zu fast weißen Glanz, der Betrachter in seinen Bann zieht. Dabei ist Platin immer unaufdringlich und immer elegant. So unterstreicht der ausdrucksstarke Platin Fond den zeitlosen, klaren Charakter von MEISSEN® COSMOPOLITAN und betont die weiße Strahlkraft des Porzellans. In seiner diskreten Eleganz ist das „Cosmopolitan“ Service in „Platin“, wie im etwas zurückhaltenden „Mesh Platin“ Dekor, ein Service mit einer ganz besonderen Ausstrahlung.



Alle abgebildeten Produkte aus der MEISSEN® COSMOPOLITAN Platin und Mesh Platin-Kollektion sind stapelbar und spülmaschinengeeignet.

TELLER


MESH PLATIN



SPEISETELLER
Ø 30 cm
79A265-37479-1

TELLER

MESH PLATIN




VORSPEISE- &
DESSERTTELLER
Ø 22,5 cm
79a265-37473-1

TELLER, KLEIN
Ø 20 cm
79a265-37071-1



SPEISETELLER
Ø 30 cm
79A265-37479-1



SUPPENTELLER
Ø 20,5 cm
79A266-37487-1

PLATIN & MESH PLATIN



ESPRESSOTASSE,
PLATIN
V 0,05 l
99A214-37569-1



ESPRESSO-
UNTERTASSE,
MESH PLATIN
Ø 12,5 cm
79A265-37559-1



ESPRESSOTASSE, WEISS
V 0,05 l
000001-37569-1



KAFFEETASSE,
PLATIN
V 0,25 l
99A214-37572-1




KAFFEE-UNTERTASSE,
MESH PLATIN
Ø 16,5 cm
79A265-37562-1



KAFFEETASSE, WEISS
V 0,25 l
000001-37572-1



TEETASSE, PLATIN
V 0,2 l
99A214-37623-1




TEE-UNTERTASSE,
MESH PLATIN
Ø 16,5 cm
79A265-37613-1



TEETASSE, WEISS
V 0,2 l
000001-37623-1



CAPPUCCINOTASSE,
PLATIN
V 0,3 l
99A214-37574-1



CAPPUCCINO-
UNTERTASSE,
MESH PLATIN
Ø 18 cm
79A265-37564-1



CAPPUCCINOTASSE,
WEISS
V 0,3 l
000001-37574-1



PLATIN



KANNE, WEISS
V 0,6 l
900001-37726-1



KANNE, PLATIN
V 0,6 l
99A214-37726-1



KANNE, WEISS
V 1 l
900001-37727-1



KANNE, PLATIN
V 1 l
99A214-37727-1



ZUCKERDOSE,
WEISS
Ø 8,5 cm
900001-37823-1



ZUCKERDOSE,
PLATIN
Ø 8,5 cm
99A214-37823-1



MILCHKÄNNCHEN,
WEISS
V 0,15 l
900001-37762-1



MILCHKÄNNCHEN,
PLATIN
V 0,15 l
99A214-37762-1



MILCHKÄNNCHEN,
WEISS
V 0,3 l
900001-37764-1



MILCHKÄNNCHEN,
PLATIN
V 0,3 l
99A214-37764-1

PLATIN



PLATTE
17 x 17 cm
99A214-37275-1



PLATTE
21 x 21 cm
99A214-37276-1



PLATTE
25 x 25 cm
99A214-37277-1



BESTECKAUFLAGE
L 8 cm
99A214-37238-1



SUSHIPLATTE
L 27 cm
99A214-37509-1



SCHÜSSEL
Ø 6 cm
99A214-37190-1



SCHÜSSEL
Ø 8 cm
99A214-37191-1



SCHÜSSEL
Ø 10 cm
99A214-37192-1



SCHÜSSEL
Ø 12,5 cm
99A214-37438-1



SCHÜSSEL
Ø 16,5 cm
99A214-37439-1



SCHÜSSEL
Ø 21 cm
99A214-37440-1

PLATIN UND MESH PLATIN



VASE, MESH PLATIN
H 25,5 cm
79A129-50262-1



KERZENHALTER,
PLATIN
H 6 cm
99A214-53175-1



KERZENHALTER,
PLATIN
H 8,5 cm
99A214-53176-1



KERZENHALTER,
PLATIN
H 11 cm
99A214-53177-1

A C C E S S O I R E S

PLATIN




EIERBECHER
H 4,7 cm
99A214-37179-1



SALZSTREUER
H 5,5 cm
99A214-37M03-1



PFEFFERSTREUER
H 5,5 cm
99A214-37M04-1





Royal Palace *Schwarz und Türkis*

Für „Royal Palace“ kehrt MEISSEN an den Ursprung der eigenen über 300-jährigen Geschichte zurück: Auf die Meißener Albrechtsburg, die für die ersten 150 Jahre als Produktionsstätte der Porzellanmanufaktur Meissen diente. Deren historische Bodenmosaike sind Inspiration für den grafischen Dekor, der in edlem Schwarz und mineralisch leuchtendem Türkis auf MEISSEN® COSMOPOLITAN seinen Platz findet. Die Form sowie die Flexibilität, die diese bietet, ist einzigartig bei MEISSEN und ebnet einen neuen Weg für die Tisch- und Tafelkultur.



Alle abgebildeten Produkte aus der MEISSEN® COSMOPOLITAN Royal Palace Schwarz und Royal Palace Türkis-Kollektion sind stapelbar und spülmaschinengeeignet.



SPEISETELLER
Ø 30 cm
79A473-37479-1



VORSPEISE- &
DESSERTTELLER
Ø 22,5 cm
79A473-37473-1



SPEISETELLER
Ø 24 cm
79A474-37475-1



SPEISETELLER
Ø 30 cm
79A473-37479-1



SUPPENTELLER,
GOLDRAND
Ø 20,5 cm
98A077-37487-1



PLATTE,
GOLDRAND
L 32 cm
98A077-37308-1

ROYAL PALACE SCHWARZ



ESPRESSOTASSE,
GOLD
V 0,05 l
99A114-37569-1



ESPRESSO-UNTERTASSE,
Ø 12,5 cm
79A473-37559-1



ESPRESSOTASSE,
GOLDRAND
V 0,05 l
98A077-37569-1



KAFFEETASSE,
GOLD
V 0,25 l
99A114-37572-1



KAFFEE-UNTERTASSE
Ø 16,5 cm
79A473-37562-1



KAFFEETASSE,
GOLDRAND
V 0,25 l
98A077-37572-1



CAPPUCCINOTASSE,
GOLD
V 0,3 l
99A114-37574-1



CAPPUCCINO-
UNTERTASSE
Ø 18 cm
79A473-37564-1



CAPPUCCINOTASSE,
GOLDRAND
V 0,3 l
98A077-37574-1



TEETASSE,
GOLD
V 0,2 l
99A114-37623-1



TEE-UNTERTASSE
Ø 16,5 cm
79A473-37613-1



TEETASSE,
GOLDRAND
V 0,2 l
98A077-37623-1



KANNE,
GOLD
V 0,6 l
99A114-37726-1



MILCHKÄNNCHEN,
GOLD
V 0,15 l
99A114-37762-1



ZUCKERDOSE,
GOLD
Ø 8,5 cm
99A114-37823-1




PLATTE
9 x 9 cm
79A473-53578-1



PLATTE
17 x 17 cm
79A473-37275-1



PLATTE
21 x 21 cm
79A473-37276-1



SUSHIPLATTE
27 x 27 cm
79A473-37510-1



EIERBECHER.
GOLDRAND
H 4,7 cm
98A077-37179-1

Mix and Match

Kreieren Sie mit MEISSEN® COSMOPOLITAN tagtäglich Ihren eigenen Look – die vielen Dekore und Dekorvarianten bieten Ihnen alle Möglichkeiten und sind perfekt aufeinander abgestimmt.




ROYAL PALACE TÜRKIS




SPEISETELLER
Ø 30 cm
79A471-37479-1

ROYAL PALACE TÜRKIS



VORSPEISE- &
DESSERTTELLER
Ø 22,5 cm
79a471-37473-1



SPEISETELLER
Ø 24 cm
79A472-37475-1



SPEISETELLER
Ø 30 cm
79A471-37479-1



SUPPENTELLER,
ROTER RAND
Ø 20,5 cm
98A076-37487-1



PLATTE,
ROTER RAND
L 32 cm
98A076-37308-1

ROYAL PALACE TÜRKIS



ESPRESSOTASSE,
PLATIN
V 0,05 l
99A214-37569-1



ESPRESSO-UNTERTASSE,
Ø 12,5 cm
79A471-37559-1



ESPRESSOTASSE,
ROTER RAND
V 0,05 l
98A076-37569-1



KAFFEETASSE,
PLATIN
V 0,25 l
99A214-37572-1



KAFFEE-UNTERTASSE
Ø 16,5 cm
79A471-37562-1



KAFFEETASSE,
ROTER RAND
V 0,25 l
98A076-37572-1



CAPPUCCINOTASSE,
PLATIN
V 0,3 l
99A214-37574-1



CAPPUCCINO-
UNTERTASSE
Ø 18 cm
79A471-37564-1



CAPPUCCINOTASSE,
ROTER RAND
V 0,3 l
98A076-37574-1



TEETASSE, PLATIN
V 0,2 l
99A214-37623-1



TEE-UNTERTASSE
Ø 16,5 cm
79A471-37613-1



TEETASSE,
ROTER RAND
V 0,2 l
98A076-37623-1




KANNE,
WEISS
V 0,6 l
000001-37726-1



MILCHKÄNNCHEN,
WEISS
V 0,15 l
000001-37762-1



ZUCKERDOSE,
WEISS
Ø 8,5 cm
000001-37823-1



PLATTE
9 x 9 cm
79A471-53578-1



PLATTE
17 x 17 cm
79A471-37275-1



PLATTE
21 x 21 cm
79A471-37276-1



SUSHIPLATTE
L 27 cm
79A471-37510-1



EIERBECHER,
ROTER RAND
H 4,7 cm
98A076-37179-1



IMPRESSUM

© MEISSEN® 2019. Alle Rechte vorbehalten.

Wenn nicht anders angegeben, sind alle Dokumente, Bilder und Informationen in diesem Katalog Eigentum der Staatlichen Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH bzw. es bestehen entsprechende Nutzungsrechte zugunsten von MEISSEN®.

Fotonachweis:

Marcus Gaab, Thomas Gasparini, Maik Krause / Manufaktur Meissen,

Die Verwendung der Texte und/oder Bilder, auch auszugsweise, ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Staatlichen Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH zulässig; dies gilt selbstverständlich auch für Vervielfältigungen, Verbreitungen, Veränderungen etc. in Informations- und Telekommunikationsdiensten aller Art. Die abgebildeten Marken und Designs sind rechtlich geschützt, jede Benutzung und/oder Verwendung, egal in welcher Form, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Staatlichen Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH ausdrücklich untersagt.

MEISSEN® ist Synonym für hochwertigste, in Handarbeit gefertigte Kunstobjekte in Porzellan. Jedes Stück ist einzigartig in Form und Dekor und zeichnet sich durch eine eigene „Handschrift“ des Gestalters und Malers aus; geringe Abweichungen zur Abbildung im Katalog unterstreichen die Individualität der Entstehung. Die Maße der Objekte unterliegen zudem keramtechnisch bedingten geringfügigen Schwankungen

STAATLICHE PORZELLAN-MANUFAKTUR
MEISSEN GMBH

TALSTRABE 9 – 01662 MEIßen
GERMANY

TEL +49 (0) 3521 / 468-6639 · FAX +49 (0) 3521 / 468-6600
SERVICE@MEISSEN.COM / WWW.MEISSEN.COM

MODERN, ELEGANT UND VIELFÄLTIG – MEISSEN® COSMOPOLITAN
SCHAFFT EINE VÖLLIG NEUE FLEXIBILITÄT UND VERÄNDERT DIE ART
WIE WIR BISHER ÜBER TAFELSERVICE GEDACHT HABEN.



MEISSEN
est. 1710